

CARETANK ECO

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО – ЭМУЛЬГАТОР ДЛЯ ТАНКОВ.

- * Более эффективен, чем растворяющие чистящие вещества.
- * Не токсичен и безопасен для окружающей среды.
- * Безопасен для использования благодаря высокой точке возгорания.
- * Подлежит полному биораспаду.
- * **Заменяет большинство обычных чистящих средств.**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Caretank ECO служит для удаления:

тяжелых минеральных масел, добавок, смазок, асфальта, кубового остатка, битума, некоторых синтетических смол, парафинов, овощных-, рыбных- и животных масел и жиров, инертной сажи, стирола.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Очистка грузовых танков и емкостей запаса посредством метода рециркуляции.

Предварительная мойка

Перед очисткой посредством Caretank ECO, поверхность желательно промыть горячей или холодной водой, в зависимости от типа груза.

Метод рециркуляции

Caretank ECO добавляется в резервуар для смешивания, содержащим достаточное кол-во воды для лучшего эффекта циркуляции.

Вода нагревается посредством змеевиков или подогревателя системы мойки танков.

Танк моется с помощью грузового насоса. Одним раствором можно помыть 1 – 4 танка.

При рециркуляции используется 0,2 – 0,5% раствор Caretank ECO (в зависимости от степени загрязнения). Время циркуляции 2 – 4 часа при температуре 10- 60° С (в зависимости от типа груза).

Прямой впрыск

Введите от 0,1 до 0,2 литра Caretank ECO на каждые 100 литров воды в моющую систему.

Сохраняйте температуру 10 - 60° С (в зависимости от типа груза).

Время очистки 2 – 6 часов, с последующей промывкой горячей пресной водой.

Свойства

Удельный вес (20° С)	: 0,94
Точка воспламенения (10%)	: ±70° С
pH (10%)	: 10,0
Цвет	: зеленый
Запах	: цитрусовый

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСОБОМУ РИСКУ И БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно последним директивам Совета ЕЭО, этот продукт имеет следующие рекомендации: раздражителен для кожи.

Добровольная рекомендация Marine Care

Избегайте попадания в глаза и длительного контакта с кожей. После попадания в глаза или на кожу обильно промойте водой. Если наблюдается раздражение, то обратитесь за медицинской помощью.